

■ DREHBARER KOMPASSRING (Verwendung mit Stundenzeiger zur Richtungsangabe)

(DEUTSCH)

ZUR BEACHTUNG BEI VERWENDUNG DES DREHBAREN KOMPASSRINGS

- Der drehbare Kompaßring ist nur zur Verwendung auf der nördlichen Erdhalbkugel vorgesehen. Auf Breitengraden unter dem Wendekreis des Krebses zeigt er in Abhängigkeit von der Jahreszeit die Richtung unter Umständen nicht einwandfrei an.
- Der drehbare Kompaßring wird in Verbindung mit der Position der Sonne verwendet.
- Für die Verwendung des drehbaren Kompaßrings muß der Stundenzeiger auf die richtige Zonenzeit eingestellt werden.
- Der drehbare Kompaßring ist so vorgesehen, daß er nur eine ungefähre Richtungsangabe ermöglicht. Für Aktivitäten wie Bergsteigen und Orientierung, die sehr genaue Richtungsangaben erfordern, sollte ein herkömmlicher Magnetkompaß in Verbindung mit dieser Uhr verwendet werden.

VERWENDUNG

- 1 Halten Sie die Uhr waagrecht und richten Sie sie so aus, daß der Stundenzeiger auf die Sonne weist.
- 2 Drehen Sie die Krone an der 4-Uhr-Position, um "S" (Süd) auf dem drehbaren Kompaßring auf die Mitte des Bogenabschnitts zwischen der 12-Uhr-Position und dem Ziffernblattwert, auf den der Stundenzeiger weist, einzustellen. Die Richtungskennzeichnungen auf dem Kompaßring geben die entsprechenden Richtungen an. Der Kompaßring ist in Abschnitte von 15° unterteilt.

* Stellen Sie im Zeitabschnitt vor Mittag den drehbaren Kompaßring auf die Mitte des Bogenabschnitts links von der 12-Uhr-Position ein, und stellen Sie im Zeitabschnitt nach Mittag den drehbaren Kompaßring auf die Mitte des Bogenabschnitts rechts von der 12-Uhr-Position ein.

** Der Kompaßring dreht sich im Uhrzeigersinn, wenn die Krone an der 4-Uhr-Position entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird, und entgegen dem Uhrzeigersinn, wenn die Krone im Uhrzeigersinn gedreht wird.

