

■ ARO DE COMPÁS GIRATORIO (Usando con manecilla de hora para indicar las direcciones)

(ESPAÑOL)

PRECAUCIONES AL USAR EL ARO DE COMPÁS GIRATORIO

- El aro de compás giratorio puede usarse sólo en el hemisferio norte. En áreas a una latitud inferior al trópico de Cáncer, puede que no indique las direcciones adecuadamente según la estación.
- Por favor, use el aro de compás giratorio comprobando la posición del sol.
- Antes de usar el aro de compás giratorio, es necesario fijar la manecilla de hora a la hora actual de su área.
- El aro de compás giratorio está diseñado para proveer sólo una indicación aproximada de dirección. Para actividades tales como alpinismo y orientación, que requieren direcciones muy precisas, asegúrese de usar un compás magnético convencional con este reloj.

CÓMO USAR

- 1 Mientras mantiene la esfera anivelada, apunte la manecilla de hora en la dirección del sol.
- 2 Gire la corona a la posición de las 4 para fijar "S" (Sur) del aro de compás giratorio al punto medio del arco entre el marcador de las 12 y la escala de tiempo indicada mediante la manecilla de hora.
Las marcas de dirección en el aro indican las direcciones correspondientes. El aro de compás está graduado en incrementos de 15°.

* En el período de a.m., fije el aro de compás giratorio al punto medio del arco a la izquierda del marcador de las 12. En el período de p.m., fije el aro en el punto medio del arco a la derecha del marcador de las 12.

** El aro de compás giratorio rota a la derecha girando la corona en la posición de las 4 a la izquierda y rota a la izquierda girando la corona a la derecha.

