

## ANEL DE BÚSSOLA ROTATIVO (Usado com o ponteiro das horas a fim de indicar as direcções)

(PORTUGUÊS)

### PRECAUÇÕES AO USAR O ANEL DE BÚSSOLA ROTATIVO

- O anel de bússola rotativo pode ser usado apenas no Hemisfério Norte. Em zonas a uma latitude abaixo do trópico de Câncer poderá, dependendo da estação do ano, não indicar adequadamente as direcções.
- Use o anel de bússola rotativo verificando a posição do sol.
- Antes de usar o anel de bússola rotativo, é necessário acertar o ponteiro das horas na hora actual da sua zona.
- O anel de bússola rotativo está concebido para proporcionar apenas uma indicação aproximada da direcção. Em actividades que requeiram direcções muito exactas como o alpinismo e a orientação, assegure-se de usar uma bússola magnética convencional com este relógio.

### COMO USAR

- 1 Mantendo o mostrador horizontal, aponte o ponteiro das horas na direcção do sol.
- 2 Rode a coroa que está na posição das 4 horas para regular o "S" (Sul) do anel de bússola rotativo no ponto médio do arco entre a marca das 12 horas e a escala horária indicada pelo ponteiro das horas.  
As marcas de direcção no anel indicam as direcções correspondentes. O anel da bússola está graduado em incrementos de 15°.

\* No período A.M. (manhã), regule o anel de bússola rotativo no ponto médio do arco à esquerda da marca das 12 horas. No período P.M. (tarde), regule o anel no ponto médio do arco à direita da marca das 12 horas.

\*\* O anel de bússola rotativo gira para a direita rodando a coroa na posição das 4 horas para a esquerda, e gira para a esquerda rodando a coroa para a direita.

